3-kanálový univerzálny prijímač MODEL 860EV

APLIKÁCIA
3-kanálový bezdrôtový prijímač môže ovládať až 3 rôzne pohony alebo aplikácie. Relé sú bezpotenciálové. Bezdrôtový prijímač je možné pripojiť aj k ovládačom, ktoré vyžadujú samostatné funkcie OTVOR, ZATVOR a STOP.
• Kanál CH1: max. 50 diaľkových ovládačov a 2 rádiové kódové zámky
• Kanál CH2: max. 20 diaľkových ovládačov a 2 rádiové kódové zámky
• Kanál CH3: max. 20 diaľkových ovládačov a 2 rádiové kódové zámky
Ak sa prekročí maximálny počet, všetky LED diódy (3x pre diaľkové ovládače a 4x pre rádiové kódové zámky) zablikajú a prvý naučený ovládač kontrola je vymazaná.
Tlačidlo na diaľkovom ovládači je možné naprogramovať iba na jeden kanál prijímača.
Príklad: Ak bol najprv naprogramovaný CH1 a potom CH3, funguje iba CH3. CH1 bol vymazaný.

KOMPATIBILNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Diaľkové ovládače. . . . . .TX2EV, TX4EV, TX4UNI a iné
Rádiový kódový zámok. 747EV
Externý transformátor. 23015UNI

INŠTALÁCIA
Bezdrôtový prijímač má anténu s konektorom typu F (SAT). Anténu je možné premiestniť na iné miesto (do 20-50m) s koaxiálnym káblom a F-konektorom.
1. Nájdite vhodné miesto na montáž s dostatočným priestorom pre kábel a anténu. Anténa by nemala byť ohnutá. Niekoľko prijímačov rôzne typy a výrobcovia sa nesmú inštalovať vedľa seba, inak sa môžu navzájom rušiť.
2. Prijímač je možné namontovať pomocou dodanej pásky alebo pevne priskrutkovať.
3. Elektrické pripojenie sa vykonáva cez konektor na prijímači alebo terminál (pozri technické údaje). Napájanie sa môže uskutočniť z prístroja (motora) alebo sieťovým adaptérom.

PRIPOJENIE / ELEKTROINSTALÁCIA
Príklady zapojenia v tomto návode. Postupujte podľa pokynov jednotky alebo iného zariadenia. Spojenie sa zvyčajne vykonáva cez svorky, ktoré sa používajú na kľúčový spínač, nástenný spínač alebo tlačidlo.

PROGRAMOVANIE
1. Krátko stlačte žlté tlačidlo na prijímači pre požadovaný kanál. LED dióda svieti až 30 sekúnd.
2. Stlačte požadované tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo pre rádiové kódové zámky zadajte kód a stlačte klávesu Enter.
3. Ak bolo programovanie úspešné, LED na prijímači zhasne.

VYMAZANIE
Ak chcete kanál vymazať, stlačte a podržte žlté tlačidlo na prijímači. LED tohto kanála sa najskôr rozsvieti a po približne 10 sekúnd zhasne ako potvrdenie.

TECHNICKÉ DÁTA
IP trieda. . . . . .IP45 vhodné pre vonkajšie použitie
Čas prepínania. . . . . 0,250 ms
Kontakty relé. . . . . .max. 5 A, 28 V AC/DC
Napätie/výkon. . . . . .9-30V AC alebo 9-34V DC, 50mA
Frekvencia . . . . . 433 MHz a 868 MHz